

הוראות להתקנת דק פולימרי מתוצרת חברת MILLBOARD

נקודות חשובות לפני שמתחילים:

1. מכיוון שלוחות הדק הפולימרי מיוצרים באופן ידני, ישנם הבדלי גוון ומרקם בין לוח ללוח. תכונה זו מעניקה את המראה האוטנטי של עץ. כמו כן עלולים להיות הבדלים במידות הלוח, הבדלים של עד 5 מ"מ.
2. לשם התקנת הלוחות יש להשתמש בכלי עבודה המתאימים להתקנה וחיתוך עץ.
3. בעת חיתוך הלוחות מומלץ להשתמש **במשקפי מגן, מסכה, בגדים ארוכים וכפפות.**
4. **המרווח בין הקורות הנושאות את הדק לא יעלה על 40 ס"מ בבתים פרטיים. 30 ס"מ במבני ציבור. המידות הן ממרכז קורה למרכז קורה.**

הוראות להתקנה נסתרת על פני תשתית עץ:

1. פתיחת חבילת ברגי Dorafix ושימונם ע"י התזת חומר סיכה (כגון 40WD).
2. בכל נקודת מפגש בין הדק לקורה הנושאת יש להבריג 2 ברגים. בקצה לוח הדק יש להבריג 3 ברגים. ז"א 22 ברגים ללוח בבתים פרטיים.
3. מומלץ להשתמש במברגה חשמלית ולא במצב עבודה ב"אימפקט"
4. אין צורך לבצע "חור מוביל"
5. מומלץ לבצע את פעולה ההברגה באופן שוטף ללא עצירות ביניים.
6. את הבורג יש להחדיר כ- 5 מ"מ מתחת לחלק הצבוע.
7. מומלץ להבריג את הבורג במרחק של עד 25 מ"מ מקצה הלוח.
8. ניתן להבריג את הבורג בפאות הצידיות ולא בפאה החשופה (עם הצבע) וכך להקטין את האפשרות לסימני ברגים.



קיבוץ מענית
ד.נ. מנשה, 37855

מטלום דקים
072-3910601
www.metallumdecks.co.il

9. מומלץ לצבוע לוחות חתוכים. ניתן לרכוש צבע מתאים לכל דגם במשרדי חברת מטלום.
10. ניתן להתקין את הלוחות ללא מרווחים, אנו ממליצים על מרווח של 4 מ"מ. ניתן לרכוש במשרדי חברת מטלום "ספייסרים" נוחים לעבודה.
11. סרטון לפירוק לוחות מותקנים ניתן לקבל לפי דרישה במייל.
12. להוראות מפורטות יותר יש להיכנס לאתר החברה בכתובת: www.metallumdecks.co.il או ליצור קשר עם אחד מנציגי חברת מטלום.

ניתן להתקין את לוחות הדק הפולימרי גם בהדבקה על אריחים וגם בברגים גלויים על תשתית ברזל.

בהצלחה,

למען הסר ספק, חברת מטלום בע"מ אינה אחראית לנזקים ו/או פציעות שנגרמו עקב ההתקנה העצמאית.



עמיד לאנשים

עמיד לכהמים

כלא החזקה

קטב "ראש ענבל"

לא נרמק או ממשות

בניסוי

הגנה נגד החלקה

קיבוץ מענית
ד.נ. מנשה, 37855

מטלום דקים
072-3910601
www.metallumdecks.co.il